

## Gebruiksaanwijzing popcornmachine

### Apparaatgegevens;

Gewicht: 5 kg  
Aansluiting: 220 V randaarde  
Stroomverbruik: 1,35 KW



1. Schakel alle knoppen links bovenin naar **ON** (groene lampjes gaan branden)
2. Bij beginnen met popcorn maken eerst de ketel minimaal 4 minuten laten opwarmen.
3. Vul een plastic bekertje met ¼ olie en giet dit in de pan.
4. Voeg vervolgens 1 volle plastic bekertje maïs toe en een theelepeltje "zout".
5. Na ongeveer 2 min. begint de maïs te poppen.
6. Als u bijna niets meer hoort kantel dan de ketel d.m.v. het hendel met de zwarte knop en verwijder het laatste popcorn uit de pan.
7. Bij iedere volgende keer poppen herhaal stap 3 t/m 6.

### Waarschuwing !!!

Zet de schakelaar kettle heat uit als er geen popcorn gemaakt wordt.

### Bijgeleverde materialen :

1. Popcornzakjes
2. Maïs
3. Olie
4. Zout
5. 2 plastic bekertjes.

**Het apparaat dient volledig schoon te worden geretourneerd. Bij in gebreke hiervan worden de reinigingskosten ten bedrage van € 35,- in rekening gebracht.**