

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OPBLAASATTRACTIES



Voor het plaatsen en gebruiken van onze opblaasattracties gelden onderstaande veiligheidsvoorschriften.

A Opzetten attractie (zie onze website voor het instructiefilmpje)

1. Er dient voldoende ruimte te zijn rond het speeltoestel, minimaal 180 cm. De omgeving waarin de luchtkussen geplaatst wordt dient voldoende (ver)licht te zijn. Het is echter niet toegestaan om lampen in of aan de kussen op te hangen. De luchtkussen mag niet worden geplaatst in een brandgevaarlijke omgeving.
2. Plaats de luchtkussen op een egale en zachte (gras, zand, schuim) ondergrond waarbij voldoende mogelijkheid bestaat om de luchtkussen te verankeren. De ondergrond dient tevens schoon te zijn, d.w.z. dat er zich geen obstakels onder de luchtkussen mogen bevinden zoals keien, glasscherven, e.d. Zo nodig een grondzeil plaatsen onder de luchtkussen nadat de ondergrond van obstakels is vrijgemaakt.
3. De luchtkussen mag en kan alleen verslept worden door mankracht. Verslepen door grote en zware machines is niet toegestaan!
4. De luchtkussen ter plaatse van de, aan de kussen aangebrachte, ringen verankeren met grondankers.
5. Het einde van de luchtslang zo strak mogelijk met een spanband aansluiten op de meegeleverde blower van 1,1 KW of 1,5 KW. Plaats de blower op de maximale afstand van het speeltoestel.
6. Controleer of de uitstromingsopeningen van de luchtkussen gesloten zijn.
7. De blower aansluiten op een stopcontact met randaarde. Bij gebruik van een verlengsnoer moet deze geheel uitgerold zijn.

Plaatsen op een harde ondergrond:

Wanneer u de attractie op een harde ondergrond (bestrating) plaatst moet u dit bij de reservering aangeven. De volgende aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn verplicht!

1. **Verankering** - Het verankeren van de attractie aan de ondergrond is verplicht. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld spijkerhaken bij tegel- of klinkerverharding of zware gewichten bij asfalt- of betonverharding. De spijkerhaken leveren we standaard mee, gewichten kunt u tegen een geringe meerprijs mee bestellen.
2. **Valmatten** - Bij gebruik van een attractie op een harde ondergrond is het plaatsen van valmatten rond de open delen van de attractie verplicht.

Let op!

Het gebruik van de attractie is buiten onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zware wind of krachtige windstoten (meer dan kracht 5 Bft) niet toegestaan.

Gebruik:

De aanwezigheid van voldoende begeleiders (18+) bij de attractie is verplicht. De begeleiders moeten volledig op de hoogte zijn van de gebruikershandleiding(en). De begeleiding ziet erop toe dat de spelregels worden nageleefd.

Voor het gebruik van de opblaasattracties gelden de navolgende spelregels;

1. De attracties zijn bedoeld voor kinderen en jeugd, daarom mag de gebruiker niet langer zijn dan 1,80 meter;
2. Het maximaal aantal toegestane gebruikers verschilt per attractie, raadpleeg hiervoor de gegevens op de website. Gebruik hiervoor echter het gezonde verstand. Zorg altijd voor een veilige speelomgeving, vooral voor de jonge kinderen. Soms is het nodig het enthousiasme van de jeugd te temperen!
3. Het betreden van het luchtkussen is op eigen risico, communiceer dit duidelijk. Grijp in bij gevaarlijke situaties (klimmen op zijwanden is **niet** toegestaan);
4. De opblaasattracties mogen niet worden betreden met schoeisel en spullen die kunnen verwonden (brillen, scherpe voorwerpen, gespen, sleutelhangers, kettingen en dergelijke);
5. Het is niet toegestaan om attracties te gebruiken of te betreden als men onder invloed is van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.
6. In geval van calamiteiten (stroomuitval, weersomstandigheden) dient de begeleiding erop toe te zien dat de attractie onmiddellijk wordt verlaten. Bij inzakken van de attractie de toegangen (en de eventuele ramen) openhouden totdat iedereen de attractie heeft verlaten.